

## FR-CS80 SERİSİ OPSİYONLARI

- ❖ **FR-LU08** ( Lcd işletim paneli )
- ❖ **FR-PU07** ( Bir çalıştırma paneli çıkarılabilir ve bir parametre ünitesi bağlanabilir. Sayısal tuş takımı ile doğrudan giriş yöntemi, işlem durumu göstergesi ve yardım işlevi gibi ayarlar kullanılabilir. Sekiz dil görüntülenebilir. En fazla üç inverterin parametre ayar değerleri saklanabilir. )
- ❖ **FR-PA07** ( Mitsubishi yüzeye monte tuş takımı. İnvertörün, kontrol paneli kapısı gibi daha uygun bir yerden çalıştırılmasına izin verir. )
- ❖ **FR-CB201** ( Genişletilmiş fonksiyonlara sahip Misubishi 10 Anahtar Parametre Birimi için 1m Programlama kablosu )
- ❖ **FR-CB203** ( Parametre ünitesi uzatma kablosu )
- ❖ **FR-ADP** ( Adaptör )
- ❖ **FR-UDA01** ( Montaj kiti )
- ❖ **FR-UDA02** ( Montaj kiti )
- ❖ **FR-BSF01** ( Hat filtresi )
- ❖ **FR-BLF** ( Gürültü filtresi )