



## FR 700 SERİSİ OPSİYONLAR

### Parametre Ünitesi

FR-PA07 - Standart tip ( Ethernet uzatma kablosu ile kullanılır )

FR-PU07 – Gelişmiş tip ( Ethernet uzatma kablosu ile kullanılır )

### Frenleme Direnci – Monofaze (Direk Bağlanabilir)

FR-ABR-0,4K – 400W için – (200 ohm)

FR-ABR-0,75K – 750W için – (100 ohm)

FR-ABR-2,2K – 1,5kW~2,2kW için – (60 ohm)

### Frenleme Direnci – Trifaze (Direk Bağlanabilir)

FR-ABR-H0,75K – 750W için – (700 ohm)

FR-ABR-H1,5K – 1,5kW için – (350 ohm)

FR-ABR-H 2,2K – 2,2kW için – (250 ohm)

FR-ABR-H3,7K – 3,7kW için – (150 ohm)

FR-ABR-H5,5K – 5,5kW için – (110 ohm)

FR-ABR-H7,5K – 7,5kW için – (75 ohm)

### RFI / EMC Filtre – Monofaze

FFR-CS-050-14A-RF1 – 400W~750W

FFR-CS-080-20A-RF1 – 1,5kW

FFR-CS-110-26A-RF1 – 2,2Kw

### RFI / EMC Filtre – Trifaze

FFR-CSH-036-8A-RF1 – 750W~1,5kW

FFR-CSH-080-16A-RF1 – 2,2kW~3,7kW

FFR-MSH-170-30A-RF1 – 5,5kW~7,5kW



### **Giriş Şok Bobini (AC) – Monofaze**

FR-BAL 10Mh 5,5A-400W

FR-BAL 10Mh 8A-750W

### **Giriş Şok Bobini (AC)- Trifaze**

FR-BAL-B-4,0 K- 750W~3,7kW

FR-BAL-B-5,5 K- 5,5kW

FR-BAL-B-7,5 K- 7,5kW

### **DC Şok Bobini – Monofaze**

FFR-HEL-0.4K-E – 400W

FFR-HEL-0.75K-E – 750W

FFR-HEL-1.5K-E – 1,5kW

FFR-HEL-2.2K-E – 2,2kW

### **DC Şok Bobini – Trifaze**

FFR-HEL-H0.75K-E – 750W

FFR-HEL-H1.5K-E – 1,5kW

FFR-HEL-H2.2K-E – 2,2kW

FFR-HEL-H3.7K-E – 3,7kW

FFR-HEL-H5.5K-E – 5,5kW

FFR-HEL-H7.5K-E – 7,5kW